



# NOVO CONTROLADOR DE FLUXO DE AR CALIBRAÇÃO E TESTE DE Alarme TIPO A









Parc Technologique Delta Sud 09340 Verniolle - França


E-mail: [info@seat-ventilation.com](mailto:info@seat-ventilation.com)

[www.seat-ventilation.com](http://www.seat-ventilation.com)

## Especificações


	<b>Controlador A - LED</b>	<b>Controlador A - Digital</b>
<b>Nº de referência</b>	<b>819700</b>	<b>819701</b>
<b>Exibição - Visual</b>	1 LED verde indica velocidade de ar adequada 1 LED vermelho piscante indica alarme Não há exibição digital	1 LED verde indica velocidade de ar adequada 1 LED vermelho piscante indica alarme <b>Visor de 3 dígitos para indicação de velocidade</b>
<b>Unidades</b>	N/A	Metros por segundo (m/s)
<b>Intervalo exibição</b>	N/A	0.3 – 0.7 m/s
<b>Valor de referência alarme</b>	Padrão: abaixo de 0,39 m/s	Padrão: abaixo de 0,39 m/s
<b>Retardo alarme</b>	Ajustável: 15 s ou 30 s	Ajustável: 15 s ou 30 s
<b>Indicação alarme</b>	1 LED vermelho piscante e sinal sonoro	1 LED vermelho piscante e sinal sonoro
<b>Alarme desativado</b>		
<b>Luz Lig/Desl</b>		
<b>Ventilador Lig/Desl</b>		
<b>Relé alarme</b>	Sim (opcional)	Sim (opcional)
<b>Backup bateria</b>	Sim (opcional)	Sim (opcional)
<b>Abertura janela ultrapassa limite</b>	Sinal sonoro e LED piscante laranja indicam que a posição de abertura da janela ultrapassou limite	Sinal sonoro e LED piscante laranja indicam que a posição de abertura da janela ultrapassou limite
<b>Montagem</b>	Caixa embutida ou saliente (opção)	Caixa embutida ou saliente (opção)
<b>Calibração</b>	Pré-calibrado de fábrica a 0,5 m/s. Recalibração possível	Pré-calibrado de fábrica a 0,5 m/s. Recalibração possível
<b>Alimentação</b>	12 V CC (fonte de alimentação inclusa)	12 V CC (fonte de alimentação inclusa)
<b>Orientação</b>	Vertical / Horizontal	Vertical
<b>Dimensões</b>	Painel frontal: 210C x 75L x 10P mm Caixa saliente: 205C x 75L x 25P mm	Painel frontal: 210C x 75L x 10P mm Caixa saliente: 210C x 75L x 25P mm

## Visão geral




# ESPECIFICAÇÕES

## Controlador + Caixa saliente



## Sensor



NOTA: Todas as dimensões em mm

## Contatos e componentes

Controle de contato Lig/Desl luz  
220 V 3A

Relé de alarme  
220 V 3A  
(opcional)

VENT1: Ventilador de exaustão  
para inversor relé de operação.  
VENT2: Ventilador de ar  
de make-up  
220 V 3A

Fonte de alimentação:  
230 VCA/entrada 12 VCC

Resistência a cortar  
para uso do modo  
economia noturna de  
energia

Contato de  
abertura janela  
além do limite

Reiniciar

Conexão do sensor

Liga  
Desliga

Ajustes:  
1 Lig.: Alarme sempre ativado  
Desl.: Alarme desativado se ventilador  
desligado

2 Ajuste de retardo do alarme:  
Lig.: 30 segundos

Contato auxiliar  
ou  
Contato de modo  
economia noturna  
de energia

Back-up de  
bateria  
Recarregável  
(opcional)

